


## 各機構の名称と機能



### ■ Power Reserve by TENSHODO

パワーリザーブ・バイ・天賞堂

おもな仕様

ケース素材：ステンレススチール

ムーブメント：日本製 自動巻機械式

機能：パワーリザーブ 約45時間、曜日表示、日付表示  
精度：日差-15～+25秒

振動数：毎時 28,800 振動

石数：29 石

裏蓋：ステンレススチール（レンガ模様彫り）

ベルト：クロコダイル


風防：サファイアガラス

防水性：5気圧

フェイスサイズ：外径35mm

重量：69.5g (ベルト含む)

## ご使用方法



### 1. 時刻合わせ

- 1) リューズを2段引き位置まで引き出します。
- 2) リューズを回して時針と分針を合わせて下さい。  
(午前、午後が正しく合っているかをご確認下さい。)
- 3) リューズを通常の位置に押し戻して下さい。  
※時針、分針を反時計回りに回すと、曜日針と日付針も逆向きに回ります。  
※曜日針と日付針は、次項の要領で別途調整し直して下さい。

### 2. 日付、曜日合わせ

- 1) リューズを1段引き位置まで引き出します。
- 2) リューズを左へ回して日付針を合わせて下さい。
- 3) リューズを右へ回して曜日針を合わせて下さい。  
※時針が午後 9:00 から午前 2:00 を指している間に日付、曜日合わせを行わないで下さい。この間に行うと次の日に曜日もしくは日付が変わらなくなります。日付、曜日合わせはこの時間帯以外で行って下さい。
- 4) リューズを通常の位置に押し戻して下さい。

### 3. ゼンマイの巻き方

- 1) 手巻き…通常の位置にある状態でリューズを時計回りに卷いて下さい。
- 2) ワインディングマシーンを使用して巻き上げる場合は以下の条件をご参考下さい。
  - ・回転速度：毎分 30 回転
  - ・時間：60 分間

## 使用上のご注意

- 1. 完全防水時計ではありませんので、水中でのご使用や水に触れるご使用は避けてください。
- 2. 床に落下するなど、強い衝撃は故障の原因になりますので、激しいショックは与えないでください。
- 3. 直射日光に晒したり、高温になる所に長い時間放置しないでください。故障の原因になります。また、寒い所に長く放置しますと、多少の遅れや進みが生じますが、腕に着ければ元の精度に戻ります。
- 4. 磁石あるいは磁石を使用した機器に近づけないでください。時間精度に影響します。
- 5. 化学薬品のガスや水銀の近くでのご使用は避けてください。ケースや文字盤、バンドなどが変色することがあります。
- 6. 時計はつねに清潔にしてください。  
\*ケースやガラスについた汚れや水分は、柔らかい布で拭き、常に清潔にしてご使用ください。

△ \*時計本体やバンドは肌着類と同様、直接肌に接していますので、汚れたままのご使用は皮膚がかぶれる場合があります。また、アレルギー体质や皮膚の弱い方も同様のケースが考えられますので、皮膚に異常を感じた時は、ご使用をお止めいただき専門医にご相談ください。

△ \*時計本体やバンドの汚れが、ワイシャツなどの袖口をシミで汚す場合がありますので、汗やゴミなどの汚れについても注意し、常に清潔にしてください。

### 7. バンドのお手入れ方法

\*携帯時のバンドサイズは多少余裕を持たせ、通気を良くして、ご使用ください(携帯時のバンドの内側に指が一本軽く入る程度)。  
\*皮バンドは表面を柔らかい布で拭き取り、裏側はアルコールを湿らせた布で汚れを拭き取ってください。汚れがひどい時はバンド交換をしてください。

○ 気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。△ してはいけない内容です。